

BILD 1



Flipper nach vorne drücken und Transportwagen drunter fahren.

BILD 2



Fuß gegen die Achse stellen und den Flipper an sich ziehen. (wie bei einer Sackkarre)

BILD 3



In diesem Zustand kann der Flipper transportiert werden.

BILD 4



Zum Aufstellen des Flipper den Hebel nach hinten ziehen. (Entriegelt den Hebemechanismus)

BILD 5



Jetzt mit der Hand den Hebel Nr.1 nach unten drücken, der Flipper hebt sich dabei hinten hoch.

BILD 6



Achtung !! der Hebel Nr.1 mit den zwei Rollen muss einrasten wenn er ganz unten ist.

BILD 7



Nachdem der Hebel Nr.1 eingerastet ist kann man den Flipper problemlos abstellen.

BILD 8



So das wäre erst mal geschafft.

BILD 9



Um die hinteren Beine anzuschrauben muss der Flipper hinten auf die zwei Rundrohre gehoben werden.

BILD 11



Vorsicht auf die Finger beim ablassen. Die Rundrohre sollten jetzt unter dem Flipper sein. Nicht auf den Rand absetzen !!!

BILD 10



Beim hochheben einen Fuß gegen die Achse stellen und den Flipper anheben und ein wenig nach hinten ziehen

BILD 12



Der Flipper ist jetzt hoch genug um die Beine zu montieren.

BILD 13

Um den Flipper abzusetzen den Fuß gegen den Hebel mit den kleinen Rädern stellen und an dem Handhebel ziehen und den Hebel ausrasten.

BILD 14

Dann langsam mit Gefühl den Hebel mit den Rollen nach oben kommen lassen. Der Flipper senkt sich in diesem Moment.

BILD 15

Jetzt den Wagen nach unten drücken um den Hebel mit den Rollen einzurasten.

BILD 16

Vorsicht auf die Hände, die kommen beim runter drückengerne an die Beine und es gibt Verletzungen.

Wichtig !! der Hebel muss einrasten, dazu die Karre fest auf den Boden drücken und mit dem Handhebel leicht entriegeln um das einrasten zu erleichtern.

BILD 17

Wenn der Hebelmechanismus eingerastet ist kann der Wagen nach vorne weggezogen werde.

BILD 18

Soll der Flipper angehoben werden, bitte mit Bild Nr. 18 anfangen und alles andersherum machen.